Cabello grueso muy resistente	0£-32 omix _s M
Cabello difícil de alisar	21-25 Alto
Cabello grueso u ondulado	02-21 o±lA-oib9M
Cabello de textura normal o espeso o que ha recibido un tratamiento químico	41-9 oib∌M
Cabello frágil, fino, fácil de alisar	8-1 oįsā
TIPO DE CABELLO	AAUTARAMETEG SETSUĮA

Guia De Temperatura

desde el mas tino o el mas rizado hasta el mas femperatura perfecta para su tipo de cabello, femberatura, para que usted pueda escoger la Su plancha también ofrece 30 niveles de

rapidamente.

alcance la temperatura seleccionada muy calor instantáneo de Conair, lo cual permite que Su plancha alaciadora utiliza la tecnologia del

CONSERVACION DEL CALOR **TEMPERATURA & SISTEMA DE** CALOR INSTANTÀNEO, 30 AJUSTES DE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always unplug appliance immediately after
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in, or drop into water or other
- 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
- 2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

resultados profesionales cada vez. ceramica, porque facilità el alisado y logra Es un placer trabajar con la nueva tecnología

y procura un acabado perfecto. temperatura, lo cual logra resultados uniformes bermite alisar cada mecha usando la misma resultados óptimos. Este sistema avanzado sitas temperaturas constantes para brindar de tensión que recupera el calor y mantiene alisado, aquei sistema aprovecha una subida ofras planchas que pierden calor durante el por los ingenieros de Conair. A diferencia de calor, igual a las planchas profesionales creadas està dotada de un sistema de conservación del Esto no es todo. Su plancha alaciadora también

segoso y brillante.

resultados profesionales y dejara el cabello suave, del alisado. Su nueva plancha de alisar lograra basa el cabello buesto que no lo retiene después la electricidad estática. Además, es más suave rambién ayuda a eliminar el encrespamiento y despues de cada uso. La superficie de ceramica cual facilita el alisado y la limpieza de las placas rs endellicie de las placas es muy suave, lo lo cual deja el cabello más saludable y brillante. cerámica distribuye el calor de manera uniforme, IO NILIMO EN MATERIA DE AVANCE TECNOIOGICO. LA dotadas de un revestimiento cerámico muy suave, ras biacas de su lineva piancha alaciadora estan

REVESTIMIENTO DE CERAMICA PLACAS SUAVES CON

- 4. Do not use an extension cord to operate
- 5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
- 6. Keep the cord away from heated surfaces.
- 7. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.
- 8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and
- 9. Never use while sleeping.
- 10. Never drop or insert any object into any opening.
- 11. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 12. This straightener is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- 13. Do not place the heated straightener directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
- 14. Before plugging in read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
- 15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates as it is hot when in use.
- 16. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the handles or knobs.
- 17. Do not use with a voltage converter.

tibo de cabello. determinar cual temperatura escoger según su NOTA: Véase la guia de temperatura para

bellecta para alisar y peinar su cabello. de usaria varias veces, encontrara la manera contortable con su piancha de alisar. Despues Deberá experimentar un poco antes de sentirse

cabello varias veces.

bnede set necesario alisar cada sección de el estilo deseado. Según la textura de su cabello, a las puntas. Repita estos pasos hasta alcanzar Abra las placas y afloje el pelo después de llegar cuidadosamente el aparato hacia las puntas. manijas. Mantenga las placas cerradas y baje cabelludo. Cierre las placas, juntando ambas cadello entre las mismas, cerca del cuero 15mm. Abra las placas y coloque la sección de 2 cm de ancho y de una espesura maxima de Separe una sección de pelo de aproximadamente

aparato. todnen la piel después de encender el en sólo segundos. No permita que las placas plancha alaciadora se vuelven muy calientes ADVERTENCIA: Las placas cerámicas de su

después de 60 minutos si usted no lo apaga. qe abadaqo antomatico due abadara el aparato seguridad, el aparato este dotado de un sistema desatendido mientras está conectado. Para su de apagado "OFF". Nunca deje el aparato muy rápidamente. Para apagarlo, oprima el botón indicador quedará encendido. El aparato calentará barbadear. Cuando la plancha este lista, el "UN". El indicador luminoso rojo empezara a de 120/240V. Oprima el botón de encendido Conecte la plancha alaciadora a un tomacorriente

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This straightening iron is intended for household use. This unit is designed to operate at 120/240 volts AC. Use on Alternating Current (50/60 hertz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This straightening iron will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration, prior to use in outlet.

nu sqsbtsqor sqecnado. voltaje usado. Sin embargo, se necesitará usar Este aparato se adaptará automáticamente al

Este aparato fue diseñado para uso doméstico

DE N20 INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

17. No utilice este aparato con un convertidor aparato. Use los botones o los agarres. No toque las partes calientes de este

cuando el aparato está encendido. 15. No toque el cuerpo del aparato cerca de las

DOBLE VOLTAJE

No intente vencer esta función de seguridad. completamente, llame a un electricista calificado. no entra por completo, inviértela. Si aún no entra manera en la toma de corriente polarizada. Si qe sednuqaq' se boqua euchntar de una sola (un polo es más ancho que otro). Como medida Este aparato está dotado de una clavija polarizada

voltios. Uselo solamente con Corriente Alterna

bjacas, puesto que se vuelven muy calientes

encendido. Mantenga los ojos y la piel alejados 12. Este aparato se vuelve caliente cuando está

(50/60 hertzios).

y funciona con Corriente Alterna de 120/240

electrica. 4. No utilice este aparato con una extensión por el fabricante.

> en este manual. Sólo use accesorios recomendados bara el cual fue diseñado y tal como se describe 3. Use este aparato únicamente con el propósito

14. Antes de conectar el aparato, lea la infor-

o sobre el cable mientras está funcionando.

13. No coloque el aparato en ninguna superficie

negugo biognetos eu gelosol (spray) o donde

11. No lo utilice al aire libre, ni donde se estén

10. Nunca deje caer ni inserte un objeto en

9. Nunca utilice el aparato mientras usted

Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos

cama o un sota, donde se puedan obstruir.

el aparato en una superficie blanda, como una

8. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque

7. No jale, retuerza, ni enrolle el cable alrededor

6. Mantenga el cable alejado de las superficies

servicio autorizado para que lo examinen y

si ha caido al agua. Llévelo a un centro de

correctamente, si ha caido, si està danado o

clavija están dañados, si no funciona

5. Nunca utilice el aparato si el cable o la

de las superficies calientes.

ninguna de las aberturas.

y elementos similares.

del aparato.

se esté administrando oxigeno.

sople o cerca de ninos o personas con alguna eccion "instrucciones de uso". 2. Este aparato no debería ser utilizado por, mación relativa al doble voltaje incluida en la

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras o resiones personales:

el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio

ADVERTENCIA – Para reducir

inmediatamente. No toque el agua. 5. Si el aparato cae al agua, desconèctelo u otro liquido.

4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua cser o ser empujado a una banera o un lavabo. 3. No colodue ni guarde el aparato donde pueda

2. No lo use en la ducha o el baño.

qesbnes qe nasılo.

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente

Para reducir el riesgo de muerte o herida por el interruptor està apagado.

permanece eléctricamente activo, incluso cuando

PELIGRO – Cualquier electrodoméstico

ALEJADO DEL AGUA Otaraga el aparado OJAASU **INSTRUCCIONES ANTES DE LEA TODAS LAS**

cuales las siguientes:

precauciones básicas de seguridad, entre las en la presencia de niños, siempre se deben tomar Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente

SETNATROGMI MEDIDAS DE SEGURIDAD

USING INSTANT HEAT, THE 30 TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This straightening iron features Conair's Instant Heat technology so it quickly heats up to the temperature you've selected for your

There are 30 temperature settings to choose from, so you can adjust the temperature for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant.

Temperature Setting Guide

TEMP. CONTROL	HAIRTYPE	
Low I-8	Delicate, thin, easy-to-straighten hair	
Medium 9-14	Average to thick or treated hair	
Med-High 15-20	Thick or wavy hair	
High 21-25	Hard-to-straighten hair	
Maximum 26-30	Coarse, very resistant hair	

STRAIGHTENING BASICS

Plug the straightening iron cord into any household outlet (120V/240V). Press ON button. Red light will blink when heating up. When straightener is ready to use, red light will remain on steady. The iron will heat up very quickly. To turn off, press OFF button. Red light will go off. Never leave your straightening iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

WARNING: The straightening iron's ceramiccoated plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron has been turned on.

Start with a hair section that is 2" wide and no more than 1/2" thick. Open the iron and place a hair section between the two hot plates, close to the scalp. Close plates over hair by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the end of hair. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair easily.

NOTE: Please refer to the temperature setting guide for heat settings.

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE **CERAMIC-COATED PLATES**

The plates of your new straightening iron have an easy-glide ceramic surface, the latest in technological advances. The ceramic even heat distribution produces the ultimate in healthy, shiny, silky looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling products residue, etc. off the plates after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyways and frizzies. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky smooth, shiny finish. Hair also glides right through the plates after it's straightened.

And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a Uniform Heat Recovery System to maintain the straightening iron at a constant temperature.

A constant surge of power ensures that heat is continuously delivered for optimal styling results, unlike other units that lose heat during use. It provides consistent styling power so that every strand of hair is set with the same level of heat for uniform results and a perfect finish.

The new ceramic technology is a pleasure to work with, makes styling your hair easier and provides professional results.

Instruction & Styling Guide







0109N80 www.conar.com ©2008 CONAIR CORPORATION

IB-8150

East Windsor, NJ 08520 150 Milford Road Service Department **CONAIR CORPORATION SERVICE CENTER**



other rights which vary from state to state. specific legal rights, and you may also have may not apply to you. This warranty gives you consequential damages, so the above limitation exclusion or limitation of special, incidental, or WHATSOEVER. Some states do not allow the OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR

warranty lasts, so the above limitations may allow limitations on how long an implied OF THIS WARRANTY. Some states do not NOITARUO HTNOM-4S HTT OT NOITARUO NI PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A **40 YTNARRAW GAILYMI AHT OT GATIMIJ** OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,

not apply to you.

date of manufacture.


warranty period shall be 24 months from the instructions. In the absence of a receipt, the and should call 1-800-3-CONAIR for shipping residents need only provide proof of purchase \$3.00 for postage and handling. California listed below, together with your sales slip and the defective product to the service center To obtain service under this warranty, return

workmanship or materials. qate of purchase if the appliance is defective in appliance free of charge for 24 months from the Conair will repair or replace, at our option, your

LIMITED TWO-YEAR WARRAUTY

SMALL APPLIANCES **DUJANU SYAWJA**

ruem nubingged. you are not using your appliances, keep If the plug is in, the power is on. So when ejectrically live even it the switch is off? know that an electric appliance is still are a dangerous combination. But did you Everyone knows that electricity and water



KEEP AWAY FROM WATER

YOU'RE WRONG. IS OFF, **WHEN THE SWITCH** THE POWER IS OFF **IE VOU THINK** :DNINRAW

uor Jerk or strain cord at piug connections. of reach of children in a safe, dry location. Do store. Allow appliance to cool, then store out When not in use, your appliance is easy to

or operates intermittently. mediately it damage is visible or it unit stops the cord frequently for damage. Stop use impliance, causing it to rupture and short. Inspect cnr at the high flex point of entry into the aptightly around the appliance. Damage will octwisted, or severely bent. Never wrap the cord NEVER allow the power supply cord to be pulled,

UOITUAD

fembled by the consumer. representative only. No repairs should be atreturn it for repair to an authorized service occurs, unplug the unit, allow it to cool, and ferior with a cloth. It any abnormal condition the power source, allow to cool and wipe exbecomes necessary, disconnect the unit from and openings clear of dirt and dust. It cleaning free. No lubrication is needed. Keep all vents Your straightening iron is virtually maintenance-

USER MAINTENANCE



STRAIGHTENING IRON GET TO KNOW YOUR CERAMIC

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALACIADORA CERÁMICA

Placas con revestimiento de cerámica - 38mm Punta aislante Doble voltaje Botón de encendido/apagado 30 ajustes de temperatura Sistema de apagado automático Cable giratorio profesional

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y limpie la superficie exterior con un paño limpio. Si ocurra algo anormal, desconecte el aparato, permita que enfríe y llévelo a un Centro de Servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen, No intente reparar el aparato.

PRECAUCIÓN


NUNCA jale ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato, puesto que esto podría dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo así su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Déielo enfriar y quárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel de la clavija.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY **CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ** APAGADO, **SE EQUIVOCA**

MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA



Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si está conectado, hay corriente. De modo que cuando no usa sus aparatos eléctricos, manténgalos desconectados.

SIEMPRE DESCONECTE LOS **APARATOS PEQUEÑOS**

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico baio esta garantía. lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra v deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA. OBLIGACIÓN O RE-SPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IM-PLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRE-SENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDEN-TAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIEN-TO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



CENTRO DE SERVICIO CONAIR CORPORATION Service Department 150 Milford Road East Windsor, NJ 08520

©2008 CONAIR CORPORATION www.conair.com 08NP016

IB-8120





Instrucciones & Guía de Modelado

Modelo CS53CS